

H3051S/T 点阵屏按键高级功能速

菜单 20: 用户自定义单位

正常显示时, 长按 Z 键, 光标移动到第 4 位时松手, 按 S 键, 把数字改成“00020”, 按 M 键一次, 液晶提示“用户单位系数”, 第二行显示当前设置值。

按下 S 键一次, 光标移动到“+”下, 按 Z 键移位, 按 S 键更改数字。显示数字“9”后, 再按 S 键, 出现小数点。输入完毕后按 M 键, 保存数据且光标上移, 按 Z 键退出。

注: 此系数是“用户自定义单位”和 kPa 之间换算系数, 功能跟同软件“用户系数”。

菜单 21: 液位密度

正常显示时, 长按 Z 键, 光标移动到第 4 位时松手, 按 S 键, 把数字改成“00020”, 然后按 Z 键一次, 第 5 位开始闪烁, 按 S 键一次, 把数字改成“00021”, 按 M 键, 液晶第一行提示“密度”, 第二行显示当前设置值。

按下 S 键一次, 光标移动到“+”下, 按 Z 键移位, 按 S 键更改数字。显示数字“9”后, 再按 S 键, 出现小数点。输入完毕后按 M 键, 保存数据且光标上移, 按 Z 键退出。

注: 密度单位固定为 g/cm³。此密度仅用于当主变量单位是 m、cm、mm、feet、inch 这几个液位高度单位时有效。

菜单 50: 主变量切除模式

正常显示时, 长按 Z 键, 光标移动到第 4 位时松手, 按 S 键, 把数字改成“00050”, 按 M 键一次, 液晶提示“主变量切除模式”, 第二行显示当前设置切除方式。

按下 S 键, 第二行显示在“取消”、“零点”、“4mA_20mA”和“零点_4mA_20mA”之间切换, 按 M 键保存且光标上移。

菜单 51: 主变量切除值

调整完“50”后按 M 键进入。液晶第一行提示“主变量切除值 (%)”第二行显示当前设置值。

按下 S 键一次, 光标移动到“+”下, 按 Z 键移位, 按 S 键更改数字。显示数字“9”后, 再按 S 键, 出现小数点。输入完毕后按 M 键, 保存数据且光标上移, 按 Z 键退出。

菜单:100 设置对比度

正常显示时, 长按 Z 键, 光标移动到第 3 位时松手, 按 S 键, 把数字改成“00100”, 按 M 键一次, 液晶第一行提示“对比度”, 第二行显示当前对比度。

按下 S 键, 数字在 1-5 之间切换, 切换到合适的数字, 按 M 键, 保存数据且光标上移, 按 Z 键退出。